カーウイングス

G カーウイングスを利用する

カーウイングスについて	·····G-2
サービスのお申し込みについて	····· G-3
使用上のご注意	····· G-3
オペレータに接続する	·····G-5
オペレータとの通話例	····· G-5
接続する	····· G-6
情報チャンネルを見る	·····G-8
チャンネル詳細情報画面について	··· G-10
お気に入りチャンネルに登録する	G-11
お気に入りチャンネルに登録したリストを	
消去する ····································	G-14
スクロール先の情報を見る	G-16

ナヤノイル假座で兄る	······ G- 1 c
チャンネルを保護する	····· G-21
保護したチャンネルを解除する	····· G-23
渋滞情報を取得する	·····G-25
オペレータ履歴を見る	·····G-27
カーウイングスの各種設定をする	G-30
情報チャンネルの設定を変える	·····G-31
渋滞情報取得時間を設定する	·····G-34
渋滞情報保存時間を設定する	·····G-36
プローブ情報を設定する	·····G-37
プローブ情報を消去する	G-38
白動是使ルート探索の設定をする	G_30


G-2 カーウイングスについて

カーウイングスは本機に接続した携帯電話を利用してカーウイングス情報センターと通信し、さまざまな情報を提供するサービスです。

オペレータに要望を伝えて目的地や経由地の設定をするオペレータサービスや、過去の渋滞統計データと最新のVICS情報や、プローブ交通情報を利用して最速ルート探索をすることができます。

※カーウイングスをご利用になるためには、別途サービスへのお申し込みが必要となります。

● カーウイングス/ CARWINGS は日産自動車株式会社の登録商標です。



↑注意

- ●カーウイングスをご利用になるときは、本機にBluetooth対応携帯電話の初期登録を行ない、電話1に割り当てる必要があります。
 - | 別冊の日産オリジナルマルチシステム「(携帯電話を登録する) | M-2
- サービスを提供するうえで必要となる情報(例えば、車の位置や車載機ID、携帯電話番号など)は ご利用時にセンターへ自動的に送られます。 [音] 「バージョン情報を見る」 H-35

-ひ アドバイス

- auの携帯電話をご使用の場合には、「回線交換モード(ASYNC / FAX)」と「パケットモード」がありますが「パケットモード」でご使用ください。
- ●「市外局番メモリ」を設定している携帯電話を接続すると、カーウイングスが利用できないことがあります。この場合は設定を解除してご使用ください(解除方法はお使いの携帯電話の取扱説明書をご覧ください)。
- カーウイングスの内容およびお申し込みに関する詳細は、カーウイングスお客さまセンターにお問い合わせください。

カーウイングスお客さまセンター:

0120-981-523

受付時間 9:00~17:00(年末年始を除く)

ホームページアドレス http://www.nissan-carwings.com/

- ●情報センターとの通信や通話には、携帯電話の通信・通話料金がかかります。
- ●情報センターとの通信には、パケット交換方式(FOMA、au、SoftBank / vodafone 3G)を利用しています。
- 携帯電話の機種によっては、ダウンロード中の画面が表示される時間よりも、実際の通信時間の方が長くなる場合があります。
- 情報のデータ量や電波状況によっては、ダウンロードに時間がかかる場合があります。
- 情報の取得が終了すると、電話回線は自動的に切断されます。
- ●情報センターから提供される情報はあくまでも参考情報であり、実際の状況と異なる場合があります。
- サービス内容の中で一部対応できないこともありますのでご了承ください。
- サービス内容は、予告なく変更、中止になる場合もありますのでご了承ください。
- サービス内容は、順次拡大していく予定です。

サービスのお申し込みについて

カーウイングスをご利用になるには、お申し込みが必要です。詳しくは、日産販売会社またはカーウイングスお客さまセンターにお問い合わせください。

−� アドバイス

- カーウイングスのサービスをご利用いただくにはご利用料金がかかる場合があります。また、情報センターとの 通信や通話には、別途携帯電話の通信・通話料金がかかります。
- データをダウンロード中に通信が途切れた場合には、再度データを取得していただくことになります。通信が中断された場合でも、携帯電話の通信・通話料金は加算されます。
- ●お申し込みをされないでカーウイングスに接続するとメッセージが表示されます。

注意

本機をお譲りになる場合は、必ず退会手続きを行なってください。また、本機に保存されている情報(オペレータ履歴など)は消去してください。

詳しくは、カーウイングスお客さまセンターにご相談ください。

使用上のご注意

⚠注意

- カーウイングスをご利用になるときは、安全な場所に車を停車させてから行なってください。この際、禁止された場所や周りに迷惑のかかる場所での駐・停車などはしないでください。
- オペレータとの会話は、ハンズフリー通話によって行ないます。通話中に電話機本体の操作は、行なわないでください。
- ●車を離れるときは、携帯電話を車内に放置しないでください。故障・変形・盗難の恐れがあります。
- データ通信は「電話」(通信/通話) | に割り当てた場合のみ使用可能です。
- ●携帯電話にはご利用できない機種があります。適合携帯電話機種については、日産販売会社またはカーウイングスお客さまセンターにお問い合わせいただくか、カーウイングスホームページ (www.nissan-carwings.com)の「適合携帯電話一覧」で必ずご確認ください。

携帯電話会社の登録/変更/APN設定は

□ 別冊の日産オリジナルマルチシステムをご覧ください。

- ・携帯電話会社の登録[音] 「携帯電話を登録する)| M-2
- ・携帯電話会社の変更[ag [携帯電話会社を選択する] M-33
- ・APNの設定と削除で「(カーウイングス用のAPNを設定/削除する) M-37
- ●カーウイングス情報センターへの登録を解除した後、または未登録のままカーウイン グス動作を行なった場合、携帯電話機を介してパケット通信が発生する場合があります。 よって以下の操作を行なってください。
 - 1. 自動渋滞情報を取得する設定を 自動ダウンロードしない にしてください。 ※工場出荷時は 自動ダウンロードしない に設定されています。 『『「渋滞情報取得時間を設定する」 G-34
 - 2. カーウイングス動作を行なわないようにしてください。
 - 3. 情報チャンネル自動取得を「しない」にしてください。 「配」「情報チャンネルの設定を変える | G-31
 - ※ハンズフリー機能は、カーウイングス登録にかかわらず操作できます。

カーウイングスについて

- ●以下の場合には、カーウイングスが利用できません。
 - ・使用する携帯電話の圏外に車が移動したとき
 - ・トンネル、地下駐車場、ビルの陰、山間部など、電波が届きにくい場所にいるとき
 - ・ダイヤルロックされているとき
 - ・電波環境がデータ通信に適していないとき
 - サービスへのお申し込み手続きをしていないとき
 - ・携帯電話がパケット通信中のとき
 - ・電話 1 (通信/通話)に割り当てている携帯電話が接続されていないとき
- カーウイングス情報センターとの通信はデータ通信モードを使用するため、通常の電話と比べて サービスエリアが狭くなったり、つながりにくくなることがあります。
- 通話中に"カシャッ"という音が聞こえたり、音声が途切れることがありますが、これはある携帯電話ゾーンで電波が弱くなったときに隣の携帯電話ゾーンへ切り替わるために発生する音で、異常ではありません。
- ●回線によっては音が小さい場合があります。その際には、音量を上げてご使用ください。
- デジタル回線を使用しているため、通話中に音が多少変わって聞こえたり、周囲の音が人のざわめ きのように聞こえたりする場合があります。
- スピード違反取り締まり用レーダーの逆探知機(レーダー探知機)を搭載していると、スピーカーから雑音が出ることがあります。
- ●各サービスは携帯電話を利用していますので、携帯電話の通信エリア外ではご利用になれません。
- 携帯電話の電波状態などによっては、情報センターに接続できない場合や、途中で通信が途切れる場合があります。電波状態が良好になってから再度通信を行なってください。
- 各サービスはデータ通信を利用するため、電波受信状態の良好を示すアンテナマークが表示されて いても情報センターに接続できないことがありますが故障ではありません。少したってから接続し 直してください。
- 通話および通信中に車(本機)から携帯電話が離れる(無線通信が不可能な状態になる)と通信は終了 (切断)されます。


オペレータに接続する

カーウイングス情報センターのオペレータに要望を伝えて目的地や経由地の設定をしたり、交通情報 などを取得したりすることができます。

※この機能は、あらかじめ本機にBluetooth対応携帯電話が登録および「電話 1 (通信、通話)」に割り当てられていて、携帯電話の電源が入っている場合にご利用できます。

□ 「別冊の日産オリジナルマルチシステム(詳細版)」M-2

オペレータとの通話例



このようにお使いいただくことができます。

目的地設定……目的地を伝えるだけでオペレータが目的地や経由地を設定します。

施設情報検索…… 近くの飲食店や宿泊施設など、お客さまの探したい施設情報を最大で6件まで取

得し、リストから選択することができます。

電話接続……… 電話番号をお調べし、お客さまの携帯電話から直接接続できるように設定するこ

とができます。

緊急時の対応…… 急病、事故など、緊急の場合にロードサービスの取次ぎや、最寄りの病院の案内


などを行ないます。

接続する

1

現在地画面またはスクロール画面で CARWINGS をタッチする。

:カーウイングスメニュー画面が表示されます。



2

オペレータ接続をタッチする。

: カーウイングス情報センターに接続されます。 情報センターにつながるとオペレータが対応します。



3

オペレータに要望を伝える。

: オペレータが情報を準備します。 「好「(オペレータとの通話例)|G-5

4

会話が終わったら

ダウンロード をタッチする。

- :情報のダウンロードが開始されます。 ダウンロードが終わると自動的に電話回線が 切られ、情報が表示されます。
- ※オペレータへの依頼内容によっては目的地が 設定されたり、電話を発信したり、施設の情報が表示される場合があります。







1 通信中に表示

-イト) アドバイス -

- ▼ニュー を押し、情報 → カーウイングス情報 → オベレータ接続 とタッチしても、カーウイングス情報センターと接続することができます。
- ●オペレータリスト画面が表示された場合、リストから表示したい情報を選択してタッチすると詳細情報を見ることができます。







ここをタッチすると地図を表示したり、電話をかけたり、現在地表示することができます。 「子」「オペレータ履歴を見る」 G-27

- オペレータとの通話中に 中止 をタッチすると回線を切断します。
- ●情報センターとの接続中に、中止をタッチすると電話回線を切断し通信を終了することができます。
- ●回線切断には時間がかかる場合があります。
- オペレータとの会話中に ダウンロード をタッチすると、データはダウンロードされますが、"情報がございません。" とエラーメッセージが表示されます。オペレータの指示があってから ダウンロード をタッチしてください。
- **ダウン□ード** をタッチするとオペレータとの通話は自動的に終了します。
- ダウンロード途中で回線異常などにより切断された場合は "接続できませんでした。再接続しますか?" とメッセージが表示される場合があります。その場合、 はい をタッチするとダウンロードをしなおします。
- ▼ニュー を押し、設定 → システム設定 → その他 → バージョン情報 をタッチすると、カーウイングス車 載機口を確認することができます。



交通情報や天気予報など見たい情報を選択してダウンロードし、本機で確認することができます。

※この機能は、あらかじめ本機にBluetooth対応携帯電話が登録および「電話 1 (通信、通話)」に割り当てられていて、携帯電話の電源が入っている場合にご利用できます。

□ 「別冊の日産オリジナルマルチシステム(詳細版) | M-2



CARWINGS → 情報チャンネル をタッチする。

: チャンネルフォルダ画面が表示されます。








- 2
- ① 初めてご使用になる、またはチャンネルフォルダを更新したい場合は、一覧更新をタッチする。
- ② 更新するかどうかのメッセージが表示されるので、はい をタッチする。




: カーウイングス情報センターへ接続され、カーウイングス情報センターの情報チャンネルを本機にダウンロードします。ダウンロードされたチャンネル一覧がフォルダとして追加表示されます。











ダウンロード進行度の 目安を表示します。

~ アドバイス

カーウイングス情報センターへ接続中またはダウンロード中に **中止** をタッチした場合、接続は中断され現在地の地図画面に戻ります。

※接続が中断された場合でも中断時点までの携帯電話の通信料金は加算されます。

■ チャンネルフォルダを更新しない場合

右記手順 3 へ進んでください。

チャンネルフォルダ画面の中から見たい チャンネル(情報)を選択してタッチする。

: チャンネル一覧画面が表示されます。



チャンネル一覧画面の中からダウンロードしたいチャンネル(情報)を選択してタッチする。

:カーウイングス情報センターへ接続され、情報を本機にダウンロードし、チャンネル詳細 情報画面が表示されます。

※チャンネル詳細情報画面は、「PP G-10をご覧ください。

(例)チャンネル一覧画面



目安を表示します。

しっ アドバイス -

- ●1回にダウンロードできる(本機に表示できる)データは6件までです。最大30件までの情報がダウ ンロードできます。
- 7件目以降のデータをダウンロードするには、6件目表示中に 次へ をタッチしてください。
- ●カーウイングス情報センターへ接続中またはダウンロード中に 中止 をタッチした場合、接続は中断 され現在地の地図画面に戻ります。
 - ※接続が中断された場合でも中断時点までの携帯電話の通信料金は加算されます。

現在地の地図画面に戻るときは、現在地を押す。

√∖ アドバイス –

- メニュー を押し、情報 ➡ カーウイングス情報 ➡ 情報チャンネル とタッチしても、情報チャンネルを表示 することができます。
- カーウイングス情報センターへ接続中またはダウンロード中は、車のキースイッチをOFFにしたり、本機の電 源を切らないでください。
- 手順 3 (G-9)で マイチャンネル を選択する前に下記アドレスのホームページでマイチャンネルにチャンネル リストを登録しておく必要があります。
 - マイチャンネルリストの登録は http://www.nissan-carwings.com/ をご覧ください。 ※本機でマイチャンネルの登録を行なうことはできません。
- チャンネル情報詳細画面(G-10)に表示されるボタンは、情報チャンネル情報一覧画面で選択するリストによって 異なります。

チャンネル詳細情報画面について

地図情報画面(読み上げ中)



画像情報画面(読み上げ中)



① 前へ ボタン

前の情報に戻ります。

② 次へ ボタン

次の情報に進みます。

次の情報がダウンロードされていないときは、続きのチャンネルを取得するかどうかのメッセージが表示されるので、はいを選択し、情報をダウンロードしてください。

- ③ 読み上げ停止 ボタン音声の読み上げを停止します。
- (4) 読み上げ再開 ボタン音声の読み上げを再開します。
- ⑤ 目的地にする ボタン

現在表示中の情報に位置情報がある場合に 目的地に設定します。

⑥ 経由地追加 ボタン

現在表示中の情報に位置情報がある場合に経由地に設定します。

⑦ 電話する ボタン

電話番号情報がある場合に電話をかけます。

(例)地図情報画面(停止中)



画像情報画面(停止中)



⑧ そばうどん ボタン

カーウイングス情報センターへ接続し、現在表示中 の情報に関連する情報を本機にダウンロードします。 (ボタン名は表示中の情報内容により変化します。)

⑨ 地図を見る ボタン

現在表示中の情報に位置情報がある場合に地図表示をします。

⑩ 詳細を見る ボタン

詳細情報を見ることができます。

① 現在地表示 ボタン

現在地を表示します。

以下のボタンが表示される場合もあります。

● 画像を見る ボタン

画像を表示します。

● 地点登録 ボタン

現在表示中の地点を登録します。

お気に入りチャンネルに登録する

情報チャンネルでダウンロードした情報([音] G-8)をお気に入りチャンネルに登録し、お客さまご自身のお気に入りチャンネルを作成することができます。

※この機能は、あらかじめ本機にBluetooth対応携帯電話が登録および「電話 1 (通信、通話)」に割り当てられていて、携帯電話の電源が入っている場合にご利用できます。

[2] 「別冊の日産オリジナルマルチシステム(詳細版) | M-2



CARWINGS → 情報チャンネル をタッチする。

: チャンネルフォルダ画面が表示されます。







- 2
- 一覧更新済みのチャンネルフォルダが表示された場合
 - ① お気に入りチャンネル をタッチする。

: お気に入りチャンネル画面が表示されます。

- チャンネルフォルダを更新していない場合
 - ① G-8手順 2 に従って更新し、 お気に入りチャンネル をタッチする。

:お気に入りチャンネル画面が表示されます。

チャンネルフォルダ画面(例)



3

編集をタッチする。

: お気に入りチャンネル編集画面が表示されます。





情報チャンネルの更新を行なっていない場合は、[音] 「情報チャンネルを見る」の手順 **2** (G-8)を参考に情報チャンネルの更新を行なってください。

4

登録したいチャンネル(2. <未登録> ~ 16. <未登録>)を選択してタッチする。

: チャンネルフォルダ画面が表示されます。

−� アドバイス −

チャンネル 1 にはすでにマイチャンネルが登録されている ため選択できません。 お気に入りチャンネル編集画面(例)



チャンネルを登録している場合、ここを タッチして消去することができます。 「お気に入りチャンネルに登録した リストを消去する I G-14

5

登録したい情報があるチャンネルフォルダを タッチする。

: チャンネル一覧画面が表示されます。

チャンネルフォルダ画面(例)



6

チャンネル一覧画面から登録したいチャンネルを選択してタッチする。

: 登録してもいいかどうかのメッセージが表示されるので、 はい をタッチすると選択した リストがお気に入りチャンネル編集画面に表示されます。

※登録しない場合は、いいえをタッチしてください。

チャンネル一覧画面(例)





更新をタッチする。

: "お気に入りチャンネルの更新を開始します。よろしいですか?" というメッセージが表示されるので、 はい をタッチするとカーウイングス情報センターへ接続されて、お気に入りチャンネルを更新後、お気に入りチャンネル画面が表示されます。

※更新(カーウイングス情報センターへ接続)しない場合は、**いいえ**をタッチしてください。

お気に入りチャンネル編集画面(例)







カーウイングス情報センターへ接続中、ダウンロード中は、「面」が表示 されます。

-ひ アドバイス・

- 戻る をタッチすると、お気に入りチャンネルの変更を破棄するかどうかのメッセージが表示されるので、 はい / いいえ を選択してタッチしてください。
- 更新 をタッチして更新しないと手順 6 (G-12)で選択したチャンネルは、お気に入りチャンネルに登録されません。
- カーウイングス情報センターへ接続中に 中止 をタッチした場合、接続は中断され現在地の地図画面 に戻ります。

※接続が中断された場合でも中断時点までの携帯電話の通信料金は加算されます。

8

現在地の地図画面に戻るときは、「現在地」を押す。

カーウイングス

G-14 お気に入りチャンネルに登録したリストを消去する

お気に入りチャンネルに登録したリストを消去することができます。



CARWINGS → 情報チャンネル をタッチする。

: チャンネルフォルダ画面が表示されます。







お気に入りチャンネル → 編集 をタッチする。

: お気に入りチャンネル編集画面が表示されます。

チャンネルフォルダ画面(例)





お気に入りチャンネル画面(例)



消去したいリストの をタッチする。

: 消去してもいいかどうかのメッセージが表示されるので、 はい をタッチすると本機のリ ストから消去されます。

※消去しない場合は、いいえをタッチしてください。







4

更新をタッチする。

: "お気に入りチャンネルの更新を開始します。よろしいですか?" というメッセージが表示されるので、 はい をタッチするとカーウイングス情報センターへ接続されて、お気に入りチャンネルを更新後、お気に入りチャンネル画面が表示されます。







カーウイングス情報センターへ接続 = 中、ダウンロード中は、 で表示 されます。

-ひ アドバイス

- 戻る をタッチするとお気に入りチャンネルの変更を破棄するかどうかのメッセージが表示されるので、 はい / いいえ を選択してタッチしてください。
- カーウイングス情報センターへ接続中に 中止 をタッチした場合、接続は中断され現在地の地図画面 に戻ります。
 - ※接続が中断された場合でも中断時点までの携帯電話の通信料金は加算されます。

5

現在地の地図画面に戻るときは、現在地を押す。

-� アドバイス・

お気に入りチャンネルのリストを消去するには、上記手順 4 で 更新 をタッチしてカーウイングス情報センター へ接続し更新する必要があります。

G-16 スクロール先の情報を見る

スクロール先の交通情報や天気予報など見たい情報を選択してダウンロードし、本機で確認すること ができます。

※この機能は、あらかじめ本機にBluetooth対応携帯電話が登録および「電話 1(通信、通話) | に割 り当てられていて、携帯電話の電源が入っている場合にご利用できます。

□ 別冊の日産オリジナルマルチシステム(詳細版) M-2



画面をタッチして見たい情報の周辺に地図をス クロールさせる。

[夏] 「地図を拡大/縮小する | B-15 「地図スクロール(地図を動かす) | B-12



CARWINGS → この場所チャンネル をタッチする。

: チャンネルフォルダ画面が表示されます。







チャンネルフォルダの中から見たいチャンネル (情報)を選択してタッチする。

: チャンネル一覧画面が表示されます。



マイチャンネルを選択する前に下記アドレスのホームペー ジでマイチャンネルにチャンネルリストを登録しておく必 要があります。

マイチャンネルリストの登録は

http://www.nissan-carwings.com/ をご覧ください。

チャンネルフォルダ画面(例)



ここをタッチしてチャンネルフォルダを 更新することができます。

[F] G-8手順 2



チャンネル一覧画面の中からダウンロードしたいチャンネル(情報)を選択して タッチする。

: カーウイングス情報センターへ接続され、情報を本機にダウンロードし、チャンネル詳細情報画面が表示されます。

※チャンネル詳細情報画面は、「PP G-10をご覧ください。

チャンネル一覧画面(例)







中、ダウンロード中は、「」が表示されます。

ダウンロード進行度の 目安を表示します。

· ストバイス -

- 1回にダウンロードできる(本機に表示できる)データは6件までです。最大30件までの情報がダウンロードできます。
- ◆カーウイングス情報センターへ接続中またはダウンロード中の左画面は現在地の地図画面を表示します。
- ●7件目以降のデータをダウンロードするには、6件目表示中に次へをタッチしてください。
- カーウイングス情報センターへ接続中またはダウンロード中に 中止 をタッチした場合、接続は中断 され現在地の地図画面に戻ります。
 - ※接続が中断された場合でも中断時点までの携帯電話の通信料金は加算されます。
- ●表示中の場所と関連のない情報を指定した場合は **この場所チャンネル** でダウンロードした情報と 情報チャンネル でダウンロードした情報が同じ場合があります。



現在地の地図画面に戻るときは、「現在地」を押す。

🖒 アドバイス -

- ●カーウイングス情報センターへ接続中またはダウンロード中は、車のキースイッチをOFFにしたり、本機の電源を切らないでください。
- チャンネル情報詳細画面(上記アドバイス内)に表示されるボタンは、情報チャンネル情報一覧画面で選択するリストによって異なります。

G-18 チャンネル履歴を見る

CARWINGS → カーウイングス履歴 をタッチする。

: カーウイングス画面が表示されます。







情報チャンネル履歴をタッチする。

: チャンネル履歴一覧が表示されます。



履歴を見る場合

① 見たいチャンネル(情報)を選択して タッチする。

: チャンネル情報一覧画面が表示されます。

チャンネル履歴一覧画面(例)



② 見たい情報を選択してタッチする。

:情報チャンネル詳細画面が表示され詳細内容を確認することができます。

チャンネル情報一覧画面(例)



チャンネル情報詳細画面(例)



各ボタンについては、

(チャンネル詳細情報画面について) G-10 をご覧ください。







▶> 次へ / (4) 前へ をタッチしてページ送り/戻し表示できます。

■ 履歴を削除する場合

① 削除したいチャンネル(情報)を選択して タッチする。

: チャンネル情報一覧画面が表示されます。

チャンネル履歴一覧画面(例)



② 削除 をタッチする。

: "チャンネル情報を削除します。よろしいですか?" というメッセージが表示されるので はい をタッチします。




-♂ アドバイス

削除について

削除 をタッチするとG-19手順①で選択したチャンネル(情報)全てを削除します。

※選択したチャンネル内の情報が全て削除されるため、削除したくない情報がある場合は、削除しないでください。(G-19手順②で いいえ を選択してください。)

例 チャンネル1の履歴を選択し、 削除 をタッチした場合



- □ チャンネル詳細情報画面から削除するとき
 - 1. 手順 3 (「宮」 G-18)に従って操作し、 読み上げ停止 を行なったあと、 チャンネル消去 をタッチする。

: "チャンネル情報を削除します。よろしいですか?" というメッセージが表示される ので はい をタッチします。

チャンネル情報詳細画面(例)





-� アドバイス -

チャンネル消去 → はい をタッチすると選択したチャンネル(情報)全てを削除します。 ※選択したチャンネル内の情報が全て削除されるため、削除したくない情報がある場合は、削除しないでください。 [27] G-19アドバイス



現在地の地図画面に戻るときは、現在地を押す。



【メニュー】を押し、【情報 → カーウイングス情報 → カーウイングス履歴 → チャンネル履歴 とタッチしても、履歴を表示することができます。

チャンネルを保護する

保存できる件数は最大 15件までです。最大件数(15件)に達した場合、新しいチャンネル(情報)をダウンロードすると古いチャンネル(情報)から自動的に消去され、新しいチャンネル(情報)が保存されます。大切な情報を保護することで最大件数(15件)に達した場合でも保護したチャンネル(情報)は消去されなくなります。

※保護設定できる最大件数は3件までです。



G-18手順 **1** ~ **3** に従って操作し、 保護したいチャンネルをタッチする。

: チャンネル情報一覧が表示されます。





2

いずれかの情報を選択してタッチする。

: チャンネル情報詳細画面が表示されます。

チャンネル情報一覧画面(例)



3

チャンネル保護をタッチする。

: "チャンネル情報を保護します。よろしいですか?" というメッセージが表示されるのではい をタッチします。

チャンネル情報詳細画面(例)







4

戻る を2回タッチする。

: チャンネル履歴一覧画面に 🖹 が表示されます。

チャンネル情報詳細画面(例)



チャンネル情報一覧画面(例)



チャンネル履歴一覧画面(例)



保護設定したチャンネル

5


現在地の地図画面に戻るときは、現在地を押す。



保護設定について

保護設定 をタッチすると選択したチャンネル(情報)全てを保護します。

例 チャンネル1の履歴を選択し、 保護設定 をタッチした場合



※保護設定は、新しいチャンネル(情報)をダウンロードした際に古いチャンネル(情報)を自動的に削除しないための設定となります。そのため、「■ **履歴を削除する場合**」(G-19)に従って操作すると選択したチャンネルは削除されます。

保護したチャンネルを解除する

1

G-18手順 **1** ~ **3** に従って操作し、 保護を解除したいチャンネルをタッチする。

: チャンネル情報一覧が表示されます。

チャンネル履歴一覧画面(例)



-ひ アドバイス

チャンネル保護を有効にしている場合、チャンネル名の横に 🗗 マークが表示されています。

2

いずれかの情報を選択してタッチする。

: チャンネル情報詳細画面が表示されます。

チャンネル情報一覧画面(例)



3

保護解除をタッチする。

: "チャンネル情報の保護を解除します。よろしいですか?" というメッセージが表示される ので はい をタッチしてください。

チャンネル情報詳細画面(例)







4

戻るを2回タッチする。

: チャンネル履歴一覧画面の 😝 マークが消えます。

チャンネル情報詳細画面(例)



チャンネル情報一覧画面(例)



チャンネル履歴一覧画面(例)



保護解除をすると **日** マークが 消えます。

5

現在地の地図画面に戻るときは、現在地を押す。

- 仝 アドバイス -

▶ 次へ / ◀ 前へ タッチでページ送り/戻し表示できます。


渋滞情報を取得する

カーウイングスを利用して最新の交通情報を取得することができます。

※この機能は、あらかじめ本機にBluetooth対応携帯電話が登録および「電話 1 (通信、通話)」に割り当てられていて、携帯電話の電源が入っている場合にご利用できます。


- 1 現在地周辺の渋滞情報を取得する場合 現在地を押す。
 - スクロール先周辺の渋滞情報を取得する場合 地図上のカーソルを渋滞情報を取得したい場所に合わせる。
- 2 CARWINGS をタッチする。

: カーウイングスメニュー画面が表示されます。



浅滞情報取得をタッチする。

:情報をダウンロードして地図上にVICS情報およびプローブ交通情報が表示されます。



- 🖒 アドバイス -

- ▼ニューを押し、情報 → カーウイングス情報 → 渋滞情報取得 とタッチしても、カーウイングス情報センターと接続することができます。メニューから渋滞情報の取得を行なった場合はスクロール地点の渋滞情報ではなく、現在地周辺の渋滞情報を取得します。
- プローブ交通情報は、プローブ情報設定のプローブ情報送信を する に設定している場合のみ、取得することができます。 しない に設定している場合は、カーウイングス情報センターから配信されません。
- カーウイングス情報センターから取得できる最新の交通情報は、VICS情報、プローブ交通情報です。
- カーウイングス情報センターから送信される VICS 情報は JARTIC および VICS センターより提供されます。
- ●ルートを設定している場合は、取得した最新の交通情報を考慮してルートの再探索を行ないます。
- 渋滞情報の取得を止めたい場合は CARWINGS → 渋滞情報取得中止 をタッチしてください。
- 緊急情報または注意警戒情報を受信した場合、現在地の地図画面に割込画面を表示します。
- 緊急情報または注意警戒情報を受信した場合、メニューを押し、情報 → FM多重 → 緊急情報 または
 メニューを押し、情報 → ビーコン → 緊急情報 で内容を確認することができます。
 「緊急情報を見る」 E-17 / 「ビーコンの情報画面を見る」 E-33

また、FM多重またはビーコンから新たに緊急情報が提供された場合カーウイングスの緊急情報は消去されます。

● スクロール先周辺の渋滞情報をダウンロード中は現在地を表示します。ダウンロードが終わるとスクロール先周辺のVICS情報およびプローブ交通情報を表示します。

オペレータ履歴を見る

カーウイングスを利用して得た情報の履歴を表示することができます。 情報を表示して地図を表示したり、電話をかけることができます。



CARWINGS → カーウイングス履歴 をタッチする。

: カーウイングスメニュー画面が表示されます。







2

オペレータ履歴をタッチする。

: オペレータ履歴画面が表示されます。 今までの利用履歴が最大15件まで表示されます。



3

リストから見たい履歴を選択してタッチする。

: 詳細画面が表示されます。

詳細画面で 保護 をタッチすると保護 マークが付きます。

「■ 情報を保護する場合 」G-29



-{^} アドバイス

- ●履歴は最大15件まで保存されます。新しい情報が受信されると古い情報から順に消去されます。
- 残しておきたい情報を消去されないように保護することができます。 [**] 「■ 情報を保護する場合] G-29

4

機能を利用する。

■ 地図を表示する場合

情報先の地図を表示することができます。

- ① 地図を見る をタッチする。
 - :情報先の地図を表示します。

~ アドバイス

- ●地図画面で、目的地の設定をしたり地点を登録することができます。
- 地図データがない場合は 地図を見る は選択できません。



■ 電話をかける場合

表示している情報先に電話をかけることができます。

- ① 電話する をタッチする。
 - : 電話をかけるかどうかの確認メッセージが表示されるのではい。をタッチすると発信端末選択画面が表示されるので、発信したい端末の発信をタッチしてください。

情報先につながると通話中画面(EP 日産オリジナルマルチシステム(詳細版)M-25)になります。







- ペラ アドバイス ―

情報先に電話番号情報がない場合は、電話する は選択できません。

■ 現在地の確認をする場合

現在地の地図を表示して確認することができます。

- ① 現在地表示 をタッチする。
 - : 現在地確認画面を表示します。
- ② 確認が終わったら 詳細を見る をタッチする。



■ 情報を保護する場合

表示している情報を、新しい情報を取得しても自動的に削除されないように保護することができます。

- ① チャンネル保護 をタッチする。
 - :情報を保護するかどうかの確認メッセージが表示されるのではいをタッチすると、オペレータ履歴画面の選択した履歴に保護マーク() が付きます。
 - ※保護を解除したい場合は 保護解除 をタッチして、 表示灯を消灯させてください。



選択時表示灯点灯

-イトン アドバイス -

残しておきたい情報は3件まで保護できます。

■ 情報を消去する場合

表示している情報を消去することができます。

- ① チャンネル消去 をタッチする。
 - :情報を消去してもいいかどうかの確認メッセージが表示されるのではい。をタッチすると、情報を消去しオペレータ履歴画面を表示します。

□ 全情報を消去するとき

① 手順 3 (*管* G-27)で 全件消去 を タッチする。





現在地の地図画面に戻るときは、現在地を押す。



【メニュー】を押し、情報 → カーウイングス情報 → カーウイングス履歴 → オペレータ履歴 とタッチしても、履歴を表示することができます。

カーウイングスの各種設定をする

カーウイングスに関する設定を行ないます。(情報チャンネル設定/渋滞情報設定/自動最速ルート探索の設定)

1

メニューを押す。

2

設定 → ナビ設定 → カーウイングス をタッチする。

: カーウイングス設定画面が表示されます。



3

設定する項目を選択してタッチする。

※操作のしかたは下記ページをご覧ください。



- 情報チャンネル設定「情報チャンネルの設定を変える | G-31
- 渋滞情報設定
 - 渋滞情報取得時間設定□ 「渋滞情報取得時間を設定する | G-34
 - 渋滞情報保存時間設定 [27] 「渋滞情報保存時間を設定する | G-36]
 - プローブ情報設定プローブ情報を設定する | G-37
- 自動最速ルート探索「自動最速ルート探索の設定をする | G-39

情報チャンネルの設定を変える

1 メニューを押す。

2

設定 ⇒ ナビ設定 ⇒ カーウイングス をタッチする。

: カーウイングス設定画面が表示されます。



3

情報チャンネル設定をタッチする。

:情報チャンネル設定画面が表示されます。



- 4
- 設定する項目を選択してタッチする。
- 自動取得の設定を変える場合
 - 自動取得(する/しない)を選択して タッチする。
 - □ する をタッチしたとき

: 下記手順②へ進んでください。

□ しない をタッチしたとき

:情報チャンネルの自動取得を行ないません。

情報チャンネル設定画面



手順①で自動取得を する に設定したとき、チャンネル情報の取得時間と取得チャンネルを設定することができます。

② 取得時間(- / +)を選択してタッチする。

□ ► をタッチしたとき

: タッチするたび、起動時→2時間毎→1時間毎 →30分毎に変わります。

□ + をタッチしたとき

: タッチするたび、30分毎→1時間毎→2時間毎 →起動時に変わります。 情報チャンネル設定画面




- ③ 取得チャンネル設定 をタッチする。
- □ チャンネル一覧を更新しているとき
 - : 更新または保存しているチャンネルフォルダ画面が表示されます。
 - 1. 取得したいチャンネルフォルダをタッチし、チャンネル一覧画面から取得 したい情報をタッチする。
 - :情報チャンネル設定画面に選択した情報が表示されます。

チャンネルフォルダ画面(例)







チャンネル一覧画面(例)

情報チャンネル設定画面(例)



- □ チャンネル一覧を更新していないとき
 - 1. G-8手順 1 ~ 3 に従って一覧更新をする。
 - ※マイチャンネルを選択する場合は更新する必要はありません。 上記手順1に従って操作してください。
 - 2. 戻る をタッチして現在地画面に戻り、 G-31 手順 1 ~ 3 に従って操作する。

チャンネルフォルダ画面(例)



~ アドバイス・

- ◆ ✓ / ▼ タッチでページ戻し/送り表示できます。
- ●カーウイングス情報センターへ接続中は、カーウイングスメニューの情報チャンネルが 情報チャンネル取得中止に変わります。接続を中断する場合は、情報チャンネル取得中止をタッ チしてください。

※接続が中断された場合でも中断時点までの携帯電話の通信料金は加算されます。

■ 読み上げ自動再開時間を変える場合

 読み上げ自動再開時間(+)を 選択してタッチする。

□ ► をタッチしたとき

: タッチするたび、1 秒ずつ減り、最後は「しない」 に設定されます。

□ + をタッチしたとき

: タッチするたび、1 秒ずつ増え、最大30 秒まで設定できます。

情報チャンネル設定画面



5

現在地の地図画面に戻るときは、現在地を押す。

渋滞情報取得時間を設定する

カーウイングスを利用して最新の交通情報を取得することができます。

1

メニューを押す。

2

設定 → ナビ設定 → カーウイングス をタッチする。

: カーウイングス設定画面が表示されます。



3

渋滞情報設定 をタッチする。

:渋滞情報設定画面が表示されます。



4

渋滞情報取得時間設定 をタッチする。

:渋滞情報取得時間設定画面が表示されます。



5

自動取得したい時間を選択してタッチする。

■ 自動ダウン□ードしない をタッチした場合

: 自動的に渋滞情報の取得を行ないません。

■ 5分間隔 / 10分間隔 / 30分間隔 / 60分間隔 をタッチした場合

: 設定した時間ごとに自動的にカーウイングス情報 センターへ接続し、渋滞情報の取得を行ないます。



6

現在地の地図画面に戻るときは、現在地を押す。

-ᄉ┣ アドバイス -

● 最速ルート探索する設定になっている場合のみ渋滞情報取得後に 再探索を行ないます。 **[27** G-39



- カーウイングス情報センターに接続するごとに携帯電話の通信料金がかかります。
- ●自動接続を行なうときに電話回線をハンズフリーなどで使用している場合は、自動接続を行ないません。

|渋滞情報保存時間を設定する

取得した渋滞情報を保存する時間を設定することができます。

1

メニューを押す。

2

設定 ⇒ ナビ設定 ⇒ カーウイングス をタッチする。

: カーウイングス設定画面が表示されます。



3

渋滞情報設定 をタッチする。

:渋滞情報設定画面が表示されます。



4

渋滞情報保存時間設定 をタッチする。

:渋滞情報保存時間設定画面が表示されます。



5

保存時間(15分 / 30分 / 1時間 / 2時間) を選択してタッチする。



6

現在地の地図画面に戻るときは、現在地を押す。

- ҈ひ アドバイス -

- 渋滞情報が受信されない状態で、上記手順 5 で設定した保存時間を過ぎると渋滞情報は消去されます。
- ●設定した保存時間内に新しい渋滞情報を受信した場合は、情報が上書きされます。

プローブ情報を設定する

車両の走行データ(プローブ情報)を蓄積し、その蓄積した走行データをカーウイングス情報センターへ送信する設定を行なうことができます。

送信された車両の走行データ(プローブ情報)を利用して、VICS情報では得られないエリアの交通情報を提供することができます。

1

メニューを押す。

2

設定 → ナビ設定 → カーウイングス をタッチする。

: カーウイングス設定画面が表示されます。



3

渋滞情報設定 をタッチする。

: 渋滞情報設定画面が表示されます。



4

プローブ情報設定をタッチする。

: プローブ情報設定画面が表示されます。



5

プローブ情報送信(する / しない)を選択して タッチする。



6

現在地の地図画面に戻るときは、現在地を押す。

プローブ情報を消去する

蓄積した走行データを消去します。

1

G-37手順 2 で 保存プローブ情報消去 を タッチする。

: プローブ情報を消去していいかどうかのメッセージ が表示されるので はい を選択するとプローブ情報 を削除し、プローブ情報設定画面に戻ります。



-ऺॖ アドバイス

プローブ情報とは

● カーウイングス会員の車両の走行データのことをいいます。

プローブ交通情報とは

- 送信されたカーウイングス会員からの走行データを修正・加工して提供される交通情報のことをいいます。
- プローブ情報送信を **する** に設定すると、渋滞情報取得時や最速ルート探索時に、プローブ交通情報を取得できます。
- ●送信された走行データは、プローブ交通情報として地図上に表示します。
- ●プローブ交通情報は全ての地域および全ての道路で表示されるものではありません。
- プローブ情報を送信するように設定しても、渋滞情報取得時間設定を "自動ダウンロードしない"、自動最速ルート探索の設定を "しない" に設定している場合、プローブ情報は自動で送信されません。
 「實」「渋滞情報取得時間を設定する | G-34

「自動最速ルート探索の設定をする」G-39

● カーウイングス情報センターに送信されたプローブ情報は、統計処理されることで、利用者個人を特定できなくしています。また、カーウイングス情報センターでは一定期間後に自動的にプローブ情報を削除し、プライバシーを保護しています。

自動最速ルート探索の設定をする

ルート探索時に、自動で最速ルート探索を行なうよう設定することができます。

1

メニューを押す。

2

設定 → ナビ設定 → カーウイングス をタッチする。

: カーウイングス設定画面が表示されます。



3 自動最速ルート探索の設定(する/しない)を 選択してタッチする。



4

現在地の地図画面に戻るときは、「現在地」を押す。

~ アドバイス

- ●ルート編集画面で **最速ルート** をタッチして、手動で最速ルート探索をすることもできます。 **査** 「最速ルート探索をする】D-10
- ●最速ルートは、ルート探索時点で所要時間が最短と予測されるルートを選択するものであり、必ずしも渋滞を回避するものではありません。またVICS情報とその他の交通情報を用いた探索結果であり、必ずしも実際の最速ルートとならない場合があります。
- する を選択している場合、スクロール画面⇒ 設定 をタッチすると 目的地に設定する が 最速ルートで行く へ 変わります。
- • する → 戻る をタッチすると "ルート探索毎に通信料が発生します。ご確認ください。" とメッセージが表示されます。自動最速ルート設定が正しいかご確認ください。